Panasonic



取扱説明書 無線 LAN接続ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-SX2/CF-NX2 シリーズ (Windows 7)


本書では無線LANに接続するまでの手順や、接続できない場合の問題点や解決方法について説明しています。

ーもくじー	
無線LAN接続のしくみ ・・・・・・・ 君	と しょく とく
無線LAN使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・	2
無線LANに接続する前に ・・・・・・・・・・	3
無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用する場合)・・	4
無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用しない場合)・・	10
アクセスポイントの設定・接続例	
(推奨アクセスポイントの場合) ・・・・・・・	14
こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)・・	18
こんなときは(ネットセレクター3を使用しない場合)・・	23
セキュリティ対策について・・・・・・・・・	26

無線LAN接続のしくみ

ケーブルを使わず、電波を使ってLANを構築するシステムのことを「無線LAN」と呼びます。無線LANは、通常「無線LANアクセスポイント」と呼ばれる中継器を使って複数のパソコンをネットワークに接続できます。

FTTHやADSLなどを使用したブロードバンドのインターネット接続環境がすでにある場合は、ブロードバンドモデムなどの機器とアクセスポイントを接続して、無線LANの環境を構築します。





別売りのアクセスポイントには、パソコンに接続する機器 (無線子機と呼ばれる USB スティックの形状をした機器など)が付属していることがありますが、本機は無線 LAN の機能 (モジュール)があらかじめ内蔵されています。これらの機器を使用せずに無線 LAN で接続することができます。

無線LANサポート情報について

「http://askpc.panasonic.co.jp/wlan/index.html」にアクセスすると、最新の無線LANサポート情報が入手できます。(2012年3月現在)

無線LAN使用上の注意

屋外ではIEEE802.11aを無効に してください

5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で無線LANがオンの状態で本機を屋外で使用する場合(例えば屋外のFREESPOTを利用する場合など)は、あらかじめIEEE802.11aを無効にしてください。

5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていません。



(機種によって画面が異なります)

無線LANによるデータの傍受やハードディスク内への侵入に注意してください

無線LANをお使いの場合、ネットワークを経由して、ハードディスク内のデータを盗み見られたり、共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。


本書をお読みになり、暗号化などのセキュリティに関する設定を行ってから、無線LANをお使いください。無線LANのセキュリティ対策については、「セキュリティ対策について」(◆26ページ)をご覧ください。

無線LANの規格と IEEE802.11aの通信について

本機の無線LAN機能は、下記の表の規格に対応しています。ご利用のアクセスポイントが、これらの規格に対応していることを確認してください。

規格	周波数	最大通信 速度 (理論値)	特徴
IEEE802.11a (W52/W53/ W56)	5GHz	54Mbps	電波干渉の影響を 受けにくい。
IEEE802.11b	2.4GHz	11Mbps	通信範囲が広い。 対応機器が多い。
IEEE802.11g	2.4GHz	54Mbps	IEEE802.11b対 応機器と通信可能。
IEEE802.11n	2.4GHz/ 5GHz	300Mbps	通信速度が最速。

IEEE802.11aの無線LAN環境をご利用の場合、J52チャンネルのみに対応している機器とは通信ができません。また、本機は「IEEE802.11a」の無線LAN環境で子機同士が通信を行うアドホック通信(ad hoc)は利用できません。



無線LANに接続する前に

無線LANに接続する前に、次のことを確認してください。

無線LANの接続には、アクセスポイントに設定されているネットワーク名(SSID)を知ることが必要です。また、アクセスポイントと無線LANとの通信に暗号化の一種であるセキュリティキーを設定している場合は、セキュリティキーも確認してください。

ネットワーク名 (SSID) セキュリティキー

? わからない ときは

ネットワーク名(SSID) およびセキュ リティキーは、アクセスポイントの取扱 説明書でご確認ください。

XE)

ネットワーク名(SSID) およびセキュリティキーは、アクセスポイント本体に記載されている場合があります。アクセスポイントの設定ソフトでこれらを変更することもできますので、変更した場合は、その番号を確認してください。

□ チェック2 Windows 7に対応 していますか

ご利用のアクセスポイントが、Windows 7に対応していることを確認してください。

? わからない ときは

アクセスポイントがWindows 7に対応しているかどうかは、アクセスポイントの取扱説明書や各メーカーのホームページなどで確認してください。

インターネットに接続する場合は、別途、インターネット接続回線の申し込みと、プロバイダーへの入会手続きが必要です。無線LANに接続する段階で、プロバイダーから提供されたアカウント(ユーザー名)やパスワードの入力が必要になる場合がありますので、あらかじめ確認して書きとめておいてください。

アカウント (ユーザー名)	
パスワード	

アクセスポイントと本機の設置環境によっては、通信速度が低下したり、電波が途切れることがあります。また、コードレス電話機、テレビ、ラジオ、電子レンジなどの近くで使用すると無線LANに影響を与えることがあります。

また、無線LANを使用するには、アクセスポイントとの無線LAN通信の設定を行った後、アクセスポイントの電源を入れたままの状態にする必要があります。

? わからない ときは

アクセスポイントの設置環境についての 詳細は、アクセスポイントの取扱説明書 や各メーカーのホームページなどでご確 認ください。

無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用する場合)

ここからは、ネットセレクター3を使用して無線LANに接続する方法を説明します。ネットセレクター3を使用しない場合は、10ページからご覧ください。

Step 1 プロファイルを作成する (⇒5ページ)

基本設定を行います。

●無線LAN機能を使える状態にします。



Step 2 接続する (➡8ページ)

次の2つのモードがあります。

- おまかせモード:接続可能なネットワークが見つかると自動的 にそのネットワークに接続します。
- ●手動接続モード:ネットワークのプロファイルを指定して接続 します。




Step 3 切断する

(→9ページ)

ネットワーク接続を切断する

無線LANへの接続後、インターネットに接続するには、別途インターネットの接続設定が必要です。




Step1 プロファイルを作成する

🚺 無線LANを有効にする。

- 本体前面にある無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドする。
- ② 複数の無線機能が搭載されている場合 は、次の手順で無線LANをオンにする。
 - 画面右下の通知領域の をクリックし、 (無線機能:オン)または (無線機能:オフ)をクリックする。
 - 2. [無線LANオン]にチェックマーク が付いていない場合は、[無線LAN オン]をクリックしてチェックマー クを付ける。
- ③ 通信圏内に移動する。

プロファイル作成ウィザードを起動する。

- ① デスクトップの (ネットワークに接続する)をダブルクリックする。 デスクトップにショートカットがない場合は、通知領域の をクリックし、 の形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります)
- ② 次の確認画面で[はい]をクリックする。



③ 「ネットセレクター3」画面で[プロファイル]-[新規]をクリックする。 プロファイルを作成していない場合は、 配をダブルクリックした後に次の画面が表示されます。[はい]をクリックしてください。([プロファイル] - [新規]をクリックする必要はありません)



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。

標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windowsパスワードを入力して[はい]をクリックしてください。

[ネットワークタイプ]の[▼]をクリックし、[無線LAN]をクリックして[次へ]をクリックする。



4 プロファイル名を入力する。

- プロファイル名は最大40文字です。「自宅」や「会社」、「無線LAN」などわかりやすい名前を付けます。
- 以降の手順で無線LANアクセスポイントのSSIDやセキュリティキーの入力が必要になります。

OSの設定を参照したり、セキュリティキーをコピーペーストしたりする場合は、[OSのSSIDやセキュリティ設定を参照する]をクリックして「ワイヤレスネットワークの管理」画面を表示しておくことができます。



クリックすると、「ワイヤレスネット ワークの管理」画面が表示され、OSの 設定を参照したり、セキュリティキー をコピーペーストしたりすることがで きます。

無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用する場合)

5 無線LANアクセスポイントの SSIDを入力し、[次へ]をクリッ クする。



• [検索]をクリックすると、検出した無線 LANアクセスポイントのSSIDが一覧 で表示されます。接続する無線LANア クセスポイントのSSIDをクリックし、 [OK]をクリックしてください。接続す る無線LANアクセスポイントが表示されない場合は、[更新]をクリックしてく ださい。



ステルスタイプの無線LANアクセスポイントの場合やお使いの無線LANアクセスポイントの設定によっては、無線LANアクセスポイントの一覧に表示されない場合があります。[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]にチェックマークを付けてください。



XE

- ●[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]にチェックマークを付けると、ネットワークに接続するまで次の表示になる場合があります。
 - 通信圏内/圏外に関わらず[状態]に[接続 準備完了]と表示される。
 - 電波のアンテナ表示は、電波の受信強度に 関係なく0本になる。

圏外の無線LANアクセスポイントも表示されるため、無線LANアクセスポイントによっては[手動で接続する]をクリックしてもネットワークに接続できない場合があります。

6 セキュリティの設定を行い、[OK] をクリックする。

• [接続] タブの設定は変更しないでください。 [接続] タブの設定を変更すると、 [セキュリティ] タブの設定内容もプロファイルに反映されません。

- A. セキュリティの種類
 [認証なし(オープンシステム)]、
 [共有キー]、[WPA2-パーソナ
 ル]、[WPA-パーソナル]、[WPA2-エンタープライズ]、[WPA-エンタープライズ]、[802.1X]、[インテル-CCKM-エンタープライズ]
 (IEEE802.11a規格対応の無線LANを搭載したモデルのみ)、[CCKM]
 (IEEE802.11a規格に対応していない無線LANを搭載したモデルのみ)から、無線LANアクセスポイントに設定されているセキュリティの種類を選択します。
- B. 暗号化の種類 [AES]、[TKIP]、[WEP]から、無線 LANアクセスポイントに設定されている暗号化の種類を選択します。 設定されている [セキュリティの種類]によって、表示される内容は異なります。
- C. ネットワークセキュリティキー [セキュリティの種類]が[認証なし (オープンシステム)]、[共有キー]、 [WPA2-パーソナル]、[WPA-パーソナル]の場合に表示されます。 無線LANアクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力します。 [パスワードの文字を表示する]をクリックしてチェックマークを付けると、パスワードが画面に表示されます。
 - [暗号化の種類]がWEPの場合 5文字または13文字の半角英数字または記号か、10けたまたは26けたの16進数(0~9、A~Fまたはa~f)を入力します。
 - [暗号化の種類]がTKIP/AESの場合 8文字~63文字の半角英数字または 記号か、64けたの16進数(0~9、 A~Fまたはa~f)を入力します。
- D. キーインデックス [セキュリティの種類]が[認証なし (オープンシステム)]、[共有キー]に 設定されているときのみ表示されます。 無線LANアクセスポイントに設定され ているインデックスを1~4の範囲で 指定します(通常は1を指定します)。



- E. ネットワークの認証方法の選択 [セキュリティの種類]が[WPA2-エンタープライズ]、[WPA-エンタープライズ]、[802.1X]、[インテル-CCKM-エンタープライズ] (IEEE802.11a規格対応の無線LANを搭載したモデルのみ)、[CCKM] (IEEE802.11a規格に対応していない無線LANを搭載したモデルのみ)に設定されている場合のみ設定します。
 - IEEE802.11a規格対応の無線LANを搭載したモデルの場合
 [Microsoft:スマートカードまたはその他の証明書]、[Microsoft:保護されたEAP(PEAP)]、[Cisco:LEAP]、[Cisco:PEAP]、[Cisco:EAP-FAST]、[Intel:EAPSIM]、[Intel:EAP-TTLS]、[Intel:EAP-AKA]から選択します。
 - IEEE802.11a規格に対応していない 無線LANを搭載したモデルの場合 [Microsoft: スマートカードまたは その他の証明書]、[Microsoft: 保 護されたEAP(PEAP)]、[Cisco: LEAP]、[Cisco: PEAP-GTC]、 [Cisco: EAP-FAST]から選択します。 一般に職場のネットワークへの接続時 に設定します。設定内容はネットワー ク管理者にお問い合わせください。

無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用する場合)

F. ログオンするたびに、この接続用の資格情報を使用する

<u>ネットセレクター3では本機能は使え</u> ません。

チェックマークを付けていても付けていなくても、無線LANアクセスポイントに接続するときに毎回認証情報を入力する必要があります。認証情報の入力を促すバルーンが表示されますので、クリックして入力してください。

G. 詳細設定

[802.1Xの設定]や[802.11の設定] を行います。

ただし、[詳細設定]をクリックして表示される[詳細設定]画面の[802.1Xの設定]タブで[このネットワークに対するシングルサインオンを有効にする]にチェックマークを付けてもシングルサインオンは有効になりません。

設定内容を確認し、[完了]をクリックする。



自動で接続するための設定(おまかせモードの設定)を行い、[OK]をクリックする。



- ●作成したプロファイルは、自動で接続する設定になっていません。
 - 自動で接続する場合は、プロファイル の□をクリックしてチェックマークを 付けます。
 - 検索する優先順位を変更する場合は、 プロファイルをクリックし、[上へ]または[下へ]をクリックしてください。
- ●手順**②**で[引き続き、おまかせモード の設定を行う]をクリックしてチェック マークを外した場合、おまかせモードの 設定画面は表示されません。
- ●IPアドレスは、自動で割り当てる設定 (DHCP)になっています。固定のIPア ドレスを設定する場合は、IPアドレスを 設定してください。
- ●あらかじめ用意されているプロファイル [[プリセット]無線LAN(セキュリティなし)]はここでは表示されません。このプロファイルは、DHCP(IPアドレス自動割り当て)でセキュリティが設定されていません。予期しない無線LANアクセスポイントに自動的に接続されてしまう可能性があるため、自動で接続するプロファイルに設定することはできません。

Step2 接続する

「おまかせモード」**または「手動接続モード」で接続します。

※「おまかせモード」はプロファイルに優先順位を付けておき、優先順位の高いネットワークに自動的に接続します。

■ おまかせモードを使う場合


おまかせモードでネットワークに接続するには、[おまかせモードを開始する]をクリックしてください。

[おまかせモードを開始する]がグレー表示になりクリックできない場合は、「こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)」(→18ページ)または ♥ 『困ったときのQ&A』をご覧ください。



確認画面が表示された場合は、[はい]または[いいえ]をクリックする。

- [はい]をクリックすると、おまかせモードを開始します。接続可能なネットワークが見つかると、そのネットワークのプロファイル名が通知領域に表示されます。
- [今後このお知らせを表示しない]をクリックしてチェックマークを付けると、次回から確認画面は表示されなくなります。再度表示するには、[設定] [オプション設定]をクリックし、[おまかせモード開始前に確認する]をクリックしてチェックマークを付けてください。



② 通知領域のメッセージ(バルーンで表示)をクリックする。



(画面は一例です)


確認画面で [はい]をクリックする。



ネットワークの設定を切り替えて接続します。

[いいえ]をクリックした場合は、ネットワークの切り替えを中断します。しばらくたってから再度接続可能なネットワークのバルーンが表示されます。

ネットワークへの接続が完了すると、次のバルーンが表示されます。



(画面は一例です)

XE

- Windows 起動直後、スリープ/休止状態からのリジューム直後、無線機能をオンにした直後など、優先順位どおりに接続できない場合があります。
- ●ネットワーク接続中に接続可能な別の ネットワークを見つけても、別のネットワークの電波が弱かったり、電波状 況が悪かったりすると、接続が切り替 わらない場合があります。

■ 手動接続モードを使う場合

作成したプロファイルをクリックし、[手動で接続する]をクリックしてください。

すでに同じ無線デバイスのネットワークに接続していた場合は、接続していたネットワークを切断します。

接続中、別のネットワークに自動的に切り替わることはありません


作成したプロファイルの[状態]が[接続準備完了]になっていない場合は、「こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)」(→18ページ)または ②『困ったときのQ&A』をご覧ください。

Step3 切断する

「ネットセレクター 3」画面の[状態]に[接続状態]と表示されているプロファイルをクリックし、[手動で切断する]をクリックする。本機の無線機能をオフにするには「無線LANを切断する」の手順**②**を行ってください。(→13ページ)

無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用しない場合)

ここからは、ネットセレクター3を使用せずに無線LANに接続する方法を説明します。 無線LANへの接続後、インターネットに接続するには、別途インターネットの接続設定が必要です。



無線LANへの接続方法は、アクセスポイントを自動で検出して接続する方法と、手動で設定して接続する2とおりの方法があります。



アクセスポイントにはネットワーク名(SSID) を通知するモードがあります。ネットワーク名が通知されているアクセスポイントが周囲にある場合、本機の無線LAN機能を有効にすることで、自動で認識されます。

● 自動で接続する

本機の無線切り替えスイッチを右 (ON側)にスライドする。

無線切り替えスイッチ



画面右下の通知領域の をクリックする。

本機の近くにあるアクセスポイントが一 覧で表示されます。

- 画面にアクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
- 本機とアクセスポイントの距離が離れていたり、間に障害物がある場合は、機器を近づけたり、見通しのいい場所に移動した後、画面右上の をクリックしてください。





アクセスポイントが見つからないときは、 「無線LANに接続できないときは(まずご 確認ください)」(→23ページ)を確認し てください。 4 接続するアクセスポイントを選択して、[接続]をクリックする。



X E

ネットワーク名が通知されていない場合は「他のネットワーク」と表示されます。 [他のネットワーク]を選択してください。

5 アクセスポイントのネットワーク 名(SSID) が通知されていない場 合は、ネットワーク名(SSID) を 入力して[OK] をクリックする。



6 セキュリティキーが設定されている場合は、セキュリティキーを入力して、[OK] をクリックする。



XE

セキュリティキーは、暗号化キー、パスフレーズ、パスワードなどさまざまな名称で呼ばれています。ネットワーク名(SSID) およびセキュリティキーは、アクセスポイント本体に記載されている場合があります。記載されていない場合は、アクセスポイントの取扱説明書をご確認ください。

セキュリティキーの認証が完了すると無線LANのネットワークに接続されます。 画面右下の通知領域の をクリックすると、現在の接続状況が表示されます。





「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、用途に適したネットワークを選択し、表示されるメッセージに従って設定してください。



無線LANに接続する(ネットセレクター3を使用しない場合)

● 手動で接続する

ネットワーク名を指定して無線LANに手動で接続する手順は次のとおりです。



(3) [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする。




4 [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]をクリックして、[次へ]をクリックする。



5 アクセスポイントに設定した情報を、「ネットワーク名」、「セキュリティの種類」、「暗号化の種類」、「セキュリティキー」にそれぞれ入力や選択をし、内容を確認して「次へ」をクリックする。

無線LANが設定され、[正常にxxxを追加しました] 画面が表示されます。



[この接続を自動的に開始します] および [ネットワークがブロードキャ ストを行っていない場合でも接続す る] にチェックマークを付けます。

6 [閉じる] をクリックする。 無線LANに接続されます。



アクセスポイントにインターネットの接続設定がされている場合は、Internet Explorerを開くことでインターネットに接続されます。

無線LANを切断する

無線LANを切断する方法は、次のとおりです。



> 無線LANがオフになります。 搭載されているすべての無線機能をオフ

> にする場合は、無線切り替えスイッチを OFF側にスライドしてください。

無線切り替えスイッチ



重要

●無線LANを使ってデータを送受信している ときは、切断しないでください。データが破 損するおそれがあります。



無線 LAN と Bluetooth を同時に使用すると通信速度が低下する場合があります。

アクセスポイントの設定・接続例(推奨アクセスポイントの場合)

ここではアクセスポイントとして、推奨品である株式会社 バッファロー製 WZR-HP-AG300H (IEEE802.11a/b/g/n準拠W52/W53/W56対応)を使用し、無線LANの設定、およびインターネットに接続するまでの手順を説明します。(1台のパソコンを初めて、アクセスポイントに接続する場合の例です)





その他のアクセスポイントをご使用の場合は、アクセスポイントに付属の取扱説明書に従って設定 してください。

Step 1 必要なものを準備する

アクセスポイントに付属のLANケーブル も用意してください。

無線LANでのインターネットを快適にお使いいただくには、光ファイバー(FTTH)やADSL、ケーブルテレビ(CATV)などのブロードバンド回線をお勧めします。

プロバイダーへの入会時に、回線の契約を同時に行う場合がありますので、申込時に回線も含まれた契約であるかを確認してください。

プロバイダーに入会する方法は、主に次の2とおりがあります。

- ・ 書類に必要事項を記入して申し込む
- オンラインサインアップで申し込む

XE

オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利です。オンラインサインアップを始める前に、料金の引き落としに使うクレジットカードと、筆記用具を準備してください。また、オンラインサインアップの途中で、インターネットの接続に必要なアカウントやパスワードなどの重要な情報が表示されます。必ずメモを取ってください。

□ チェック4 ADSLモデム/プロバ イダー専用モデムなどの 通信機器

契約したインターネット接続回線業者にご 確認ください。

Step2 無線LANの暗号化を設定 する

アクセスポイントの設定は、LANケーブルで接続したパソコンから設定します。まず、アクセスポイントと本機をLANケーブルで接続します。 ②『操作マニュアル』に記載の手順と異なりますがどちらの方法でも接続できます。

XE

LANケーブルは、アクセスポイントに付属しているものを使用してください。 本機はAOSS(株式会社バッファローの専用設定手順)には対応していません。


7 アクセスポイントの電源を入れ、 本機とアクセスポイントをLAN ケーブルで接続する。



② (スタート) -[すべてのプログラム]-[Internet Explorer]をクリックする。

Internet Explorerが起動します。

Internet Explorerのアドレス バーにアクセスポイントのLAN側 IPアドレス「192.168.11.1」を 入力し、Enterlを押す。



通常、LAN側IPアドレスは、アクセスポイントに付属の説明書に記載されています。

[ユーザー名] に「root」と入力し、 [パスワード] には何も入力しない で[OK] をクリックする。



X E

「root」の文字は半角小文字で入力してください。意図しない文字が入力された場合は、次のように対応してください。

- 日本語が入力されてしまう: <u>(評解金)</u>を押して日本語入力モードをオ フにします。
- 英字が大文字で入力されてしまう:
 Snittleを押しながら Caps Look 英数 を押して、 キャップスロックを解除します。
- 回 区 回などを押すと数字が入力されてしまう: NumLkl を押して、テンキーモードを解除します。
- **5** [無線設定]をクリックする。




Internet Explorer 9でWebページが正しく表示されない場合は、次の手順で互

- 2. [互換表示]をクリックする。

「WPS機能」の[使用する]をクリックしてチェックマークを外して「設定]をクリックする。



- **[TOP]** をクリックする。
- 無線の暗号化方式を設定する。(ここでは、暗号化の方式に「WPA2-PSK(AES)」を選択)



毎号化を設定した場合、アクセスポイントにパソコンを認識させるためのキー(文字列)を入力し、 「設定」をクリックする。

> セキュリティを高めるため、すでに入力 されているキーは削除して、新しいキー を入力し直してください。



アクセスポイントの設定・接続例(推奨アクセスポイントの場合)

XE)

WPA2-PSK (AES)を選択した場合は、8 文字~63文字の半角英数字または記号か、64けたの16進数(0~9、A~Fまたはa~f)を入力します。ここで入力したキーは忘れないようにしてください。暗号化の方式により、入力できる文字数が異なります。

10 [設定]をクリックする。 待ち時間が表示された場合は、画面が切り替わるまでそのままお待ちください。



🚺 [設定完了]をクリックする。



12 をクリックし、画面を閉じる。

これで暗号化の設定は終了です。

Step3 無線LANに接続する

本機の無線機能をオンにする。「自動で接続する」の手順 1~2を行ってください。(→10ページ)



アクセスポイントとの無線通信に IEEE802.11aを使う場合は、画面右下 の通知領域の ▲ をクリックし、 ぐをク リックして、[802.11a有効] にチェック マークを付けます。

② 画面右下の通知領域の ■ や □ の アイコンをクリックする。

アイコンの形状は通信状態などによって異なります。

接続するアクセスポイントをクリックして、「接続」をクリックする。



- [自動的に接続する] にチェックマークを付けると、設定が保存されます。
- 接続可能な範囲内で電波を感知すると、 設定したアクセスポイント経由でイン ターネットに接続します。

XE

- 株式会社バッファロー製 WZR-HP-AG300Hの場合、初期設定ではネットワーク名(SSID)が、 WZR-HP-AG300H製品に記載されている番号(例えば、0024で始まる文字)で表示されます。
- 一覧にアクセスポイントが表示されるまで、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。本機と無線LANアクセスポイントの距離が離れていたり、間に障害物がある場合は、機器を近づけたり、見通しのいい場所に移動した後、画面右上のかをクリックしてください。
- 4 セキュリティキー(15ページ 「Step2 無線LANの暗号化を設定 する」の手順 9 で設定した文字列) を入力し、[OK] をクリックする。

アクセスポイントに接続します。 画面右下の通知領域のアイコンが に変われば、無線LANの設定は完了です。 「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ネットワークに接続する場所をクリックしてください。



₩ X E

接続が完了しない場合は、次のことを確認してください。

- セキュリティキーの入力が間違っていませんか?(16進数とASCII文字を間違えている、大文字/小文字を間違えているなど)もう一度入力してください。
- アクセスポイントとパソコン両方の暗号 化設定を削除すると接続できますか?接 続できた場合は、暗号化の種類(WEP やTKIPなど)やセキュリティキーを再 設定してください。
- 万クセスポイントと本機を接続しているLANケーブルを取り外す。

Step4 インターネット接続を設 定する

- 7 アクセスポイントとADSLモデム などの通信機器がLANケーブルで 接続されていることを確認する。
- アクセスポイントの設定画面を開く。 (14ページ「Step2 無線LANの暗 号化を設定する」の手順2~4)
- [インターネット接続を行う]をクリックし、プロバイダーから提供されたアカウント(ユーザー名)やパスワードを設定する。



(例:フレッツ回線の接続設定例)

XE

- ADSLモデムなどの機器とアクセスポイントの両方にルーター機能が内蔵されている場合は、アクセスポイントを「ブリッジモード」に変更する必要があります。設定方法については、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●Internet Explorer 9でWebページが正しく表示されない場合は、次の手順で互換表示をお試しください。
 - ①メニューバーの[ツール]をクリック する。
 - メニューバーが表示されていない場合は、「Attl を押して表示させてください。
 - ②[互換表示]をクリックする。

Step5 Internet Explorerの設定をする

- 「ファン・ 「ファン・ 」 「ファン・ 」 」 」 「フログラム]-[Internet Explorer] をクリックする。
- メニューバーの[ツール]をクリックし、[インターネットオプション]をクリックする。

メニューバーが表示されていない場合は、 (Alt) を押して表示させてください。

- 3 [接続]をクリックする。
- 4 [ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定]にダイヤルアップ接続の接続名が表示されている場合は、接続名をクリックし、[ダイヤルしない]をクリックする。
- **5** [LANの設定] をクリックする。
- プロバイダーなどから提供された 説明書に従って各項目を設定し、 [OK]をクリックする。
- ∇ [OK] をクリックする。

こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)

詳しくは、**や**『困ったときのQ&A』をご覧ください。

[おまかせモードを開始する]が選べない(グレー表示になっている)

原因	対策
↑ が表示されているプロファイルがない	おまかせモードの設定画面(「プロファイル」-[おまかせモード設定]をクリックすると表示)でプロファイルにチェックマークを付けると、そのプロファイル名の左側に が表示されます。 おまかせモードを開始するには、 が表示されているプロファイルが 1 つ以上必要です。 が表示されていない場合は、「自動で接続するための設定をする」の手順でプロファイルにチェックマークを付けてください。
設定画面を表示している	プロファイル作成ウィザードやおまかせモードの設定画面などが表示されていると、[おまかせモードを開始する]がグレー表示になります。開いている設定画面などを閉じてください。
インテル [®] My WiFi テクノロ ジーが有効に設定されている	インテル [®] My WiFi テクノロジーは、インテル [®] WiDiを使ってパソコンの画面を外部ディスプレイに表示すると有効になり、インテル [®] WiDiを使った接続を切断しても有効のままになります。インテル [®] My WiFi テクノロジーが有効に設定されていると、[おまかせモードを開始する]がグレー表示になります。次の手順でインテル [®] My WiFi テクノロジーを無効に設定してください。 1. ② (スタート) -[すべてのプログラム]-[インテル PROSet Wireless]をクリックし、[インテル(R) My WiFi テクノロジー]をクリックする。 2. [無効]をクリックし、 ▼ をクリックする。

接続または通信できない(無線LAN)

原因	対策
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[無線オフ]が 表示されている → 無線LANの機能がオフに なっている	本体前面にある無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドしてください。 • 複数の無線機能が搭載されている場合: 1. 画面右下の通知領域の ● をクリックし、 (無線機能:オン)または (無線機能:オフ)をクリックする。 2. [無線LANオン]にチェックマークが付いていない場合は、[無線LANオン]をクリックしてチェックマークを付ける。
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[無線オフ]が 表示されている → Windows モビリティセン ターでワイヤレスネット ワークがオフになっている	 1. (スタート) -[コントロールパネル]をクリックする。 2. [共通で使うモビリティ設定の調整]をクリックする。 3. [ワイヤレスネットワーク]の項目の[ワイヤレスをオンにする…]をクリックする。 [ワイヤレスをオフにする…]が表示されている場合は、ワイヤレスネットワークはオンに設定されています。設定を変更する必要はありません。グレー表示になっている場合は、上記の「無線LANの機能がオフになっている」の手順で無線LANの機能をオンにしてください。
無線LANアクセスポイントの 電源が入っていない	お使いの無線LANアクセスポイントを確認し、電源を入れてください。
本機と無線LANアクセスポイントの距離が遠い	お使いの無線LANアクセスポイントの距離を近づけて、再度検出してください。
無線LANアクセスポイントの 検出に時間がかかっている	表示されるまで時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。

原因	対策
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[検索中]が表 示されている → 無線LANアクセスポイン トの自動検出が制限されて いる	無線LANアクセスポイントによっては、無線LANアクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプのものがあります。ステルスタイプの無線LANアクセスポイントをご使用の場合は、次の手順で自動検出する設定に変更してください。 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、 をダブルクリックする。 をクリックして[アプリケーションを開く]をクリックしても表示することができます。 (アイコンの形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります) 2. 設定を変更するプロファイルをクリックする。 3. [プロファイル]-[編集]をクリックする。 [編集]がグレー表示になりクリックできない場合は、「こんなときは」の「[プロファイル]の各メニューが選べない(グレー表示になっている)」をご覧ください。 4. [無線LANプロファイル設定]をクリックする。 5. [ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントの Windowsパスワードを入力して[はい]をクリックしてください。
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[検索中]が表 示されている →無線LANアクセスポイン トの無線機能が無効になっ ている	無線LANアクセスポイントに付属の説明書に従って、無線LANアクセスポイントの設定を確認してください。
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[検索中]が表 示されている → 無線LANアクセスポイン トのファームウェアのバー ジョンが古い	無線LANアクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 ファームウェアの更新は、お客さまの責任において実施してください。 詳しくは、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせく ださい。
「ネットセレクター3」画面の [状態]の表示に[検索中]が表 示されている → IEEE802.11aが無効に設 定されている	IEEE802.11aの無線LANアクセスポイントに接続する場合は、画面右下の通知領域の をクリックし、 をクリックして [802.11a 有効]をクリックしてください。
ネットワークアダプターが無 効になっている	 □面右下の通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 アイコンの形状は通信状況などによって異なります。 [アダプターの設定の変更]をクリックする。 [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューの一番上に[有効にする]と表示されている場合は、[有効にする]をクリックする。 [ワイヤレスネットワーク接続]が表示されていない場合は、次の「セットアップユーティリティで無効に設定されている」の内容を確認してください。

こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)

原因	対策
「ネットセレクター 3」画面の [状態]の表示に[準備中]が表 示されている → セットアップユーティリティ で無効に設定されている	セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線設定]の[無線LAN/WiMAX]または[無線LAN]が[有効]に設定されていることを確認してください。セットアップユーティリティの起動方法: 1. 本機の電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。 2. 本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に配または Dell を押す。 [Boot Mode]を[高速]に設定した場合、「Panasonic」起動画面は表示されません。 に図または Dell を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面が表示されるまで、に図または Dell を押したままにしてください。 [Boot Mode]の設定は、クイックブートマネージャーでも設定することができます。
「ネットセレクター3」画面の [状態]の表示に[準備中]が表 示されている → ネットワークアダプターの 再選択が必要になっている	上記の操作を行っても[準備中]が表示される場合は、ネットワークアダプターを選択し直してください。
TCP/IP設定やプロキシ設定が正しくない	 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、 をダブルクリックする。 たクリックして[アプリケーションを開く]をクリックしても表示することができます。 (アイコンの形状は、ネットセレクター 3の状態によって異なります) 2. プロファイルをクリックし、[プロファイル]-[編集]をクリックする。 3. [TCP/IP設定]と[プロキシ設定]をクリックし、それぞれの設定が正しいことを確認する。
認証情報の入力を促すバルーンが表示されなくなっている	無線LANのプロファイルの[セキュリティの種類]が[WPA2-エンタープライズ]、[WPA-エンタープライズ]、[802.1X]、[インテル-CCKM-エンタープライズ](IEEE802.11a規格対応の無線LANを搭載したモデルのみ)、[CCKM](IEEE802.11a規格に対応していない無線LANを搭載したモデルのみ)に設定されている場合、スリープ/休止状態からの復帰後やWindowsのロックを解除した後などに、認証情報の入力を促すバルーンが表示されなくなる場合があります。その場合は、「接続処理中」が表示されたままになります。いったん、そのプロファイルをクリックし、[キャンセルする]をクリックして接続処理をキャンセルしてください。その後、再度接続してください。(この操作を2回以上繰り返さないと接続できない場合があります。)
ネットワークに完全に接続し ていない	無線LANアクセスポイントに接続中です。そのまましばらくお待ちください。
ファイアウォールによって通 信が遮断されている	ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをお使いの場合、無線 LANアクセスポイントからの通信を許可する設定(信頼できるコンピューターとして登録するなど)に変更してください。 詳しくは、お使いのセキュリティソフトの説明書やヘルプを確認してください。
[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも 接続する]にチェックマーク を付けている	[ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する]に チェックマークを付けたプロファイルは、ネットワークに接続するまで通信 圏内/圏外に関わらず[接続準備完了]と表示される場合があります。(電波のアンテナ表示は電波の受信強度に関係なく0本で表示される場合があります) 通信圏外の場合、[手動で接続する]をクリックしてもネットワークに接続することはできません。
セキュリティの設定が正しくない	WEP/TKIP/AESキーなどのセキュリティの設定が正しくない場合があります。無線LANアクセスポイントに付属の説明書に従って、設定し直してください。

原因		対策
プロトコルやネットワークの 設定が正しくない 無線LANアクセスポイントが	次の手順で設定を変更してください。 1. 画面右下の通知領域の ● をクリックし、 ● をダブルクリックする。 ● をクリックして[アプリケーションを開く]をクリックしても表示することができます。 (アイコンの形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります) 2. 設定を変更するプロファイルをクリックする。 3. [プロファイル]-[編集]をクリックする。 4. [TCP/IP設定]をクリックして、IPアドレスなどの設定を確認する。 5. [無線LANプロファイル設定]をクリックし、[セキュリティ設定]をクリックする。 6. 「セキュリティの種類」や「暗号化の種類」などを設定する。 次の設定が、無線LANアクセスポイントと一致しているか確認してください。 一致していない場合は、無線LANアクセスポイント側の設定をご確認のうえ、設定してください。 表示される内容は設定されている[セキュリティの種類]などによって異なります。 ・セキュリティの種類 ・暗号化の種類 ・ネットワーク セキュリティ キー・キーインデックス ・ネットワークの認証方法の選択と設定 7. [OK]をクリックする。 無線LANアクセスポイントで設定したチャンネルが、本機に搭載されている	
使用するチャンネルが異なっている	無線LANで使用でき ができません。	るチャンネルの範囲から外れていると、通信を行うこと マンネルは、次のとおりです。 使用チャンネル 36/40/44/48チャンネル(W52) 52/56/60/64チャンネル(W53) 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/
		140チャンネル(W56) 1 ~ 13チャンネル イントが使用するチャンネルについては、お使いの無線 トのマニュアルをご覧ください。
無線LANアクセスポイントに MACアドレスを登録してい ない	無線LANアクセスポ登録しておく必要がるその場合は、無線LAレスを登録してくだる-[すべてのプログラルル]をクリックし、[イントによっては、あらかじめ本機のMACアドレスを
無線LANを使うアプリケー ションソフトどうしが競合し ている	ションソフト、またに	ドやUSB無線LANアダプターなどに付属のアプリケー は「クライアントマネージャ」 がインストールされている ト) -[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストー 除してください。

こんなときは(ネットセレクター3を使用した場合)

原因	対策
ネットワークブリッジが作成 されている	ネットワークブリッジを使わない場合は、次の手順でネットワークブリッジを削除してください。 1. 通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 アイコンの形状は通信状況などによって異なります。 2. [アダプターの設定の変更]をクリックする。 3. [ネットワークブリッジ]が表示されている場合は、[ネットワークブリッジ]を右クリックし、[削除]をクリックする。 4. [はい]をクリックする。 5. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックする。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[はい]をクリックします。
ユーザーの簡易切り替え機能を使った	ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、無線 LANが使えなくなる場合があります。その場合は、すべてのユーザーをログ オフした後、Windowsを再起動してください。
無線LANアクセスポイントが 離れすぎている	本機と無線LANアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。
無線LANアクセスポイントと 本機の間に障害物がある	無線LANアクセスポイントと本機の間に障害物がないか確認してください。 また、本機の無線用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるよう なことをしていないか確認してください。
他のアクセスポイントと干渉 している	本機が接続している無線LANアクセスポイントの他に、複数の無線LANアクセスポイントがある場合は、各無線LANアクセスポイントにそれぞれ異なるチャンネルを設定していることを確認してください。

こんなときは(ネットセレクター3を使用しない場合)

無線LANに接続できないときは(まずご確認ください)

無線LANに接続できないときは、原因として無線LANをオンにしていないなど、操作ミスや設定漏れなどが考えられます。まずは、次のことを確認してください。

原因	対策
本機の無線LANをオンにし ていない	無線切り替えスイッチを右(ON側)にスライドさせ、無線LANをオンにしてください。
	複数の無線機能が搭載されているモデルの場合は、画面右下の通知領域の を クリックし、 を をクリックして [無線LANオン]をクリックしてチェックマークを付けてください。
アクセスポイントの電源が 入っていない	お使いのアクセスポイントを確認し、電源を入れてください。
本機と無線LANアクセスポイントの距離が遠い	本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出できるか確認してください。
無線 LAN アクセスポイント の検出に時間がかかっている	画面右下の通知領域の ■ をクリックすると表示される接続名の一覧 (10ページ 手順 3の画面) にアクセスポイントが表示されるまで、しばらくお待ちください。
ワイヤレスネットワークの設定が正しくない	次の手順でワイヤレスネットワークの設定が有効になっているかを確認してください。 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 2. [アダプターの設定の変更]をクリックする。 3. [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューの一番上に[有効にする]と表示されている場合は、[有効にする]をクリックして、ワイヤレスネットワークを有効にする。 ※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。標準ユーザーでログオンしている場合は、パスワードを入力して[はい]をクリックします。 4. (スタート)・[コントロールパネル]・[共通で使うモビリティ設定の調整]をクリックする。 5. [ワイヤレスネットワーク]の項目に[ワイヤレスをオンにする]が表示されている場合は、[ワイヤレスをオフにする…]が表示されている場合は、すでにオンになっています。
セットアップユーティリティの設定が変更されている	本機の電源を入れ、起動後すぐに(「Panasonic」起動画面が表示されている間に)配または Dell を押します。表示されるセットアップユーティリティの「詳細」メニューで [無線設定]を選び Entell を押し、サブメニュー内の [無線LAN/WiMAX]または [無線LAN]が [有効] に設定されていることを確認してください。 「Panasonic」起動画面が表示されない場合は、配または Dell を押したまま電源を入れてください。セットアップユーティリティの画面またはパスワード入力画面が表示されるまで、配または Dell を押したままにしてください。
ファイアウォールによって 通信が遮断されている	ファイアウォール機能を持ったセキュリティソフトをお使いの場合、アクセスポイントからの通信を許可する設定(信頼できるコンピューターとして登録するなど)に変更してください。セキュリティソフトの説明書やヘルプをご覧ください。

こんなときは(ネットセレクター3を使用しない場合)

原因	対策
アクセスポイントの自動検出が制限されている	アクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプのアクセスポイントをお使いの場合は、次の手順を行ってください。 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 2. [ワイヤレスネットワークの管理]をクリックする。 3. [表示、修正、並べ替えが可能なネットワーク]から接続できないネットワーク名をダブルクリックし、[ネットワークが名前(SSID)をブロードキャストしていない場合でも接続する]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
アクセスポイントの無線機 能が無効になっている	アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの設定を確認してください。
アクセスポイントのファーム ウェアのバージョンが古い	アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 ファームウェアの更新は、お客さまの責任において実施してください。 詳しくは、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせくだ さい。

無線LANに接続できないときは

「無線LANに接続できないときは(まずご確認ください)」(→23ページ)で対策を行っても無線 LANに接続できない場合は、次のことが原因として考えられます。

原因	対策
IPアドレスが正しく取得で きていない	画面右下の通知領域に w が表示されている場合は、w を右クリックし、[問題のトラブルシューティング]をクリックしてください。
ネットワークに完全に 接続していない	画面右下の通知領域に が表示されている場合は、アクセスポイントに接続中です。そのまましばらくお待ちください。 の表示が長く続く場合は、 をクリックして再接続を試してください。
プロトコルやネットワークの設定が正しくない	次の手順で設定を確認してください。 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 2. [ワイヤレスネットワークの管理]をクリックする。 3. [表示、修正、並べ替えが可能なネットワーク]から無線LANアクセスポイントのネットワーク名をクリックし、[アダプターのプロパティ]をクリックする。 ※「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。標準ユーザーでログオンしている場合は、パスワードを入力して[はい]をクリックします。 4. [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]をクリックし、[プロパティ]をクリックする。 5. IPアドレスなどの設定を確認し、[OK]をクリックする。
無線LANの設定が正しくない	WEP/TKIP/AESキーなどの通信設定が正しくない場合があります。アクセスポイントに付属の説明書に従って、設定し直してください。
アクセスポイントが使用するチャンネルが異なっている	アクセスポイントで設定したチャンネルが、本機に搭載されている無線LANで使用できるチャンネル(下記)の範囲から外れていると、通信を行うことができません。 ● 本機で使用できるチャンネル IEEE802.11a/n: 36/40/44/48チャンネル(W52)

原因	対策
アクセスポイントに MAC アドレスを登録していない	アクセスポイントによっては、あらかじめ本機のMACアドレスを登録しておく 必要があります。アクセスポイントに付属の説明書に従って登録してください。 本機の無線LANのMACアドレスは、「本機の無線LANのMACアドレスを調 べたいときは」をご覧ください。(➡26ページ)
無線LANを使うアプリケーションソフトどうしが競合している	USB無線LANアダプターなどに付属のアプリケーションソフト、または「クライアントマネージャ」がインストールされている場合は、
ネットワークブリッジが 作成されている	ネットワークブリッジを使わない場合は、次の手順でネットワークブリッジを削除してください。 1. 画面右下の通知領域の
ユーザーの簡易切り替え機 能を使った	すべてのユーザーをログオフした後、本機を再起動してください。


無線LANの通信が切れるときは

無線LANの通信が途切れたりする場合は、次の原因が考えられます。

原因	対策
アクセスポイントと本機の 距離が離れすぎた、または 障害物がある	本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。また、アクセスポイントと本機の間に障害物がないか、本機の無線LAN用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことをしていないか確認してください。
セキュリティの種類に 「802.1X」を設定している	IEEE802.1X規格の認証システムを採用していないネットワーク環境の場合は、セキュリティの種類を[802.1X]以外に設定してください。 1. 画面右下の通知領域の をクリックし、[ネットワークと共有センターを開く]をクリックする。 2. [ワイヤレスネットワークの管理]をクリックし、確認したいネットワークをダブルクリックする。 3. [セキュリティ]をクリックし、[セキュリティの種類]を[802.1X]以外に設定する。
他のアクセスポイントと干 渉している	本機が接続しているアクセスポイントの他に、複数のアクセスポイントがある場合は、各アクセスポイントにそれぞれ異なるチャンネルを設定して、干渉しないようにしてください。

無線LANのトラブルの原因を調べるときは

その他、「通信速度が遅い」や「ネットワークに接続できない」などのトラブルが解決できない場合は、デスクトップのをダブルクリックして、空『困ったときのQ&A』をご覧ください。さらに詳しい、トラブルの現象に合わせた対処方法、解決策を確認できます。



(画面は一例です)

セキュリティ対策について

セキュリティ対策をせずに無線LANを使用すると、ネットワークを介して不正にアクセスされるおそれがあります。ここでは、無線LANのセキュリティ対策について説明します。

₹ X E

セキュリティ対策についての詳細は、アクセスポイントの取扱説明書をご覧になるか、アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

対策その1 安全性がより高い暗号化規格を採用する

推奨のアクセスポイントとの通信で、セキュリティの安全性が一番高い暗号化規格は「WPA2-PSK (AES)」です。アクセスポイントとパソコンの両方がこの規格に対応している必要があります(本機は対応しています)。設定した暗号化キー(セキュリティキーなどとも呼ばれる)によって通信内容が暗号化されるので第三者に解読されるのを防ぐことができます。

規格名	内容	安全性
WPA2- PSK	暗号化方式にAESを採 用した一番新しい暗号化 の技術。 TKIPにも対応可能。	高い
WPA- PSK	主な暗号化方式にTKIP を採用する暗号化の技術。 オプションでAESにも 対応可能。	低い
WEP	無線LAN初期の暗号化 方式で、解読が容易。	

対策その2 ネットワーク名 (SSID)を通知させない

ネットワーク名(SSID)の存在を隠すと、他人にアクセスポイントの存在がわからなくなるので、第三者からの不正アクセスを防ぐことができます。ネットワーク名(SSID)の通知機能の名称はアクセスポイントのメーカーによって異なります。(例:Any接続、ステルス機能、SSIDブロードキャストなど)

メモ

アクセスポイントによっては、初期設定でネットワーク名(SSID)を通知させない設定になっていることがあります。

対策その3 MACアドレスによる接続制限をかける

アクセスポイントに登録されたMACアドレスを持つ機器のみの接続を許可するセキュリティ対策が利用できます。このセキュリティ機能の名称は、アクセスポイントのメーカーによって異なります。(例:MACアドレスフィルタリングやMACアクセス制限など)

XE

本機の無線LANのMACアドレスは下記の「本機の無線LANのMACアドレスを調べたいときは | をご覧ください。

本機の無線LANのMACアドレス を調べたいときは

LANカードにはMACアドレスという機器を特定する番号がそれぞれ付けられています。本機の無線LAN機能にも固有のMACアドレスが登録されており、アクセスポイントにそのMACアドレスを登録することで、特定の機器のみが通信できるように設定できます。このようなセキュリティ対策を「MACアドレスフィルタリング」と呼びます。本機の無線LAN機能のMACアドレスは、次の手順で確認します。

XE

モデルによっては、パソコンの底面にMACアドレスが記載されている場合があります。これはWiMAX用のMACアドレスです。無線LAN用のMACアドレスではありません。

- [コンピューター]をクリックし、 [ローカルディスク(C:)]をダブルクリックする。



[3] [util] をダブルクリックし、 [support] をダブルクリックして [chknetad] をダブルクリックする。

搭載されているネットワークアダプ ターのMACアドレスが表示されます。 「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続 | (末尾に「2 | や「3 | などの数字が付いていない項目)の「物 理アドレス」に表示されている12けたの 英数字が無線LANのMACアドレスです。

- 「イーサネット アダプター ローカル エ リア接続しの「物理アドレス」は有線 LANアダプターのMACアドレスです。
- [Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続 | が表示されていない 場合は、上方向に画面をスクロールして ください。



4 MACアドレスをメモしてから、

※ をクリックして画面を閉じる。

MAC アドレス



次の手順でも MACアドレスを確認することが できます。

- ① 🚱 (スタート) -[すべてのプログラム]-[ア クセサリ 1-[コマンドプロンプト] をクリッ クする。
- ②「getmac /fo list /v」と入力し、 Enter を押す。 getmacと/、foとlist、listと/vの間に は、半角スペースを入れてください。 「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理ア ドレス | と表示された行の 12 けたの英数字 が本機の無線LANのMACアドレスです。



③ MACアドレスをメモしてから、 × をク リックして画面を閉じる。



無線LANの用語について

無家 LANの用語に Jいて			
用語	意味		
AES (Advanced Encryption Standard)	無線LANの暗号化規格「WPA2」で使用される暗号化方式。通信中でも暗号キーを変更し続けることにより、暗号キーが解読されることを防ぐので安全性が高い。AESは暗号化処理をハードウェアで行うので、アクセスポイントもAESに対応している必要がある。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。		
MACアドレス (Media Access Control)	個々のLANカードが持つ固有の番号で、「同じ番号が存在しない」という特徴を持つ。		
SSID (Extended Service Set ID)	無線LANで通信するアクセスポイントを識別するための文字列のこと。ネットワーク名とも呼ばれる。		
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	無線LANの暗号化規格「WPA」で使用される暗号化方式。同様の方式にAESがあるが、暗号化処理の方法が異なる。具体的には、AESはハードウェアで暗号化処理を行うのに対し、TKIPはソフトウェア側で行うため、AES方式の方が安全性は高い。		
WEP (Wired Equivalent Privacy)	共通の暗号化キーを使用して、アクセスポイントと各端末間のデータを暗号化して通信する方法。共通の暗号化キーのことを「WEPキー」と呼ぶ。暗号のレベルとして64ビット、128ビットなどの種類があり、ビット数の高いものほど暗号が破られにくくなっている。		
暗号化キー	暗号化を行う際のキーとなる文字列。 選択する暗号化の方式により、設定で きる文字種や文字数が異なる。セキュ リティキーとも呼ばれる。		

パナソニック株式会社 IT プロダクツビジネスユニット

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号